

Reparatur des Kontakt-Lichtschalters im Kissmann Kühlschrank

Uns hat seit einiger Zeit geärgert, dass das Licht im Kühlschrank nicht mehr angeht, bzw. nur, wenn man an dem Kontaktschalter zieht. Natürlich haben wir den Lichtschalter an der Lampe auf EIN stehen.

Ein erster Versuch, den Schalter herauszunehmen ist gescheitert, der sitzt bombenfest. Die Mitarbeiterin bei Kissmann gab sich zwar alle Mühe, mir das telefonisch zu erklären, aber der Schalter blieb drin.

Heute habe ich mal den Schalter im Web gesucht und gefunden:

<https://www.ebay.de/itm/293607404073>

Auf den detaillierten Bildern kann man gut erkennen, wie der Schalter festgeklemmt ist, und zwar auf der schmalen Längsseite unter der Nase.

Ich hätte mir zwar jetzt für 3,36 Euro inkl. Versand einen neuen Schalter bestellen können, aber ich wollte einfach mal nur wissen, wie der aussieht und ob man sich unterwegs auch selbst helfen kann.

Mit diesem Wissen war also der Schalter im Nu draußen, indem ich mit einem schmalen Messer die Nase (roter Pfeil) heruntergedrückt habe und so den Schalter heraus hebeln konnte.

Mit einem Messer kann man dann auch vorsichtig die 4 Nasen des Gehäuses öffnen und hat dann das Innenleben vor sich.

Mein Schalter ist ein s.g. 1xUM Schalter mit 3 Kontakten, den wir eigentlich nicht brauchen. Für uns sind nur 2 Kontakte wichtig (wie beim Schalter bei ebay).

Ich habe dann einfach den mittleren Kontakt (X) entfernt.

Dann die Nase (roter Pfeil) des rechten, festen Kontaktes nach rechts vorne zur beweglichen Zunge gebogen, damit die Zunge wieder mit Kraft auf den Kontakt drückt. Dabei optimalerweise die weiße Schaltzunge eindrücken.

Ab dann drückt die Feder wieder mit Kraft auf den festen Kontakt und betätigt sicher das Kühlschranklicht.

Zum Schluss wieder die Stromstecker aufstecken und den Schalter wieder in die Öffnung drücken.

Das lange Ende der weißen Zunge zeigt dabei ins Kühlschrankinnere.

Viel Erfolg und Freude an der neuen Kühlschrankübersicht.

